取扱説明書

PLATEM AP



図はAP-1Lのフルセットタイプです

このたびは〈プレイテムAP〉をお買いあげいただきありがとうございました。ご使用前にこの説明書をお読みいただき〈プレイテムAP〉の機能をご理解のうえ、末永くご愛用ください。お読みになったあとは必ず本書を保管してください。なお保証書は集合住宅・テナントビル等共有の場所でお使いの場合、納入現場単位にて管理責任者又は代表者の方へ発行しております。ご入用の際は弊社までお申し付けください。

安全のため必ず守ってください

⚠注意

●ぶら下がったり、足を掛けないでください。

新聞受けを他の用途にご使用にならないでください。
特にホルダーにぶら下がったり、足を掛けたり、重量物を下げたり、ロープなどをかけたりすると破損することがあり、大変危険です。



●照明付（Lタイプ）

- **お手入れやランプの交換の際は必ず電源を切り、電球が冷えてから行ってください。**
  やけどや感電をする恐れがあります。口金には絶対にふれないでください。
- **適合電球はミニランプ（E17）40W以下です。**
  指定以上の電球を使用すると過熱し、事故の原因となります。
- **照明の上に物を乗せたり、布等をかぶせないでください。加熱し危険です。**

取扱方法

● ネームプレートについて

ネームプレートの中にお名前を書き込むためのネーム紙が入っています。図のようにプレートの上側を押し付けながら上げると、透明アクリル板とネーム紙が取り出せます。ネームプレートをはめ込むには、透明アクリル板とネーム紙を合わせて上方に差し込み、押し付けながら下げます。



● 掲示板について

NHKや水道局などの表示板にご利用ください。
掲示板の上部を押して、水道･ガス･電気の検針票やメモなどを差し込みクリップすることができます。



● 定期的なお手入れが必要です

ステンレスは定期的にお手入れをする必要があります。特に工場地帯で煤や鉄分が付着しやすい場所や、海岸が近く潮風にさらされる場所ではお手入れをおこたるとさびを誘発し、もらいさびを起こします。この場合は2ヶ月に一度水洗いし、から拭きする必要があります。一般の場所であっても常に清浄に保つよう、定期的なお手入れが必要です。
軟らかい布でから拭きしてください。汚れのひどい場合は中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水拭きしてください。
その後、から拭きして水分を完全に取り除いてください。
ベンジン、シンナー、みがき粉　タワシなどを使って清掃することは、お避けください。変色、キズ、塗装ハクリの原因となります。

⚠注意　製品の細部までお手入れされる場合は、板金製のため手を切る恐れがありますので、必ずゴム手袋などで手を保護してください。

製品に関する修理・取扱方法等のご相談窓口

※お問い合わせの際はご使用の機種をご確認の上、ご連絡ください。／ 製品名：プレイテムAP型
サービスセンター　フリーダイヤル 0120-090-630　受付時間／平日 9：00～12：00 13：00～17：00 (土･日･祝祭日は休ませて頂きます)

■プレイテム無償修理保証書

1. 保証期間　竣工引渡日から2年間
（本体プレート・新聞受部材 5年間 但し稼働部分を除く）
2. 保証規定　保証期間内に製造上に起因する故障が本製品に生じた場合、無償で修理致します。

但し、インターホン機器の故障及び電気設備工事に起因する故障は含まれません。本製品の故障の有無にかかわらずいかなる配達物・収納物であっても、盗難あるいは粉失・損傷・汚染した場合、当社はその責任を負わないものとします。なお、次の場合は保証期間中でも「有償修理」といたします.
（1）取り扱い上の不注意や誤ったご使用方法、適切な維持管理をして頂けなかったことによる故障、及び損傷。
（2）取付説明書に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解などに起因する不具合。
（3）建築躯体の変形など本製品以外の不具合に起因する故障、及び損傷。（4）塗装の色あせなどの経年変化、または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の現象。
（5）海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合。（6）ねずみ、昆虫などの動物の行為に起因する不具合。
（7）火災・爆発などの事故、落雷･地震･噴火･水害その他天災地変または戦争・暴動などの破壊行為による故障、及び損傷。

●保証規定は日本国内においてのみ有効です。離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理の場合は、出張に要する実費を申し受けることがあります。
●本書は必ず保管してください。

■取り替えパーツについて

本製品の取り替えパーツは名札です。パーツの保有期間は生産中止後10年間です。
取り替えパーツは製品の機能を維持するために必要な部品で、外観が多少変わる場合があります。

田島メタルワーク株式会社

本　　社　〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-41-24 東池袋センタービル TEL03-5396-7621(代)
横浜営業所　TEL045-470-5388(代)　FAX045-473-0207　　名古屋営業所　TEL052-955-3807(代)　FAX052-955-3887
大阪営業所　TEL06-6397-3100(代)　FAX06-6397-3130　　福岡営業所　TEL092-504-4475(代)　FAX092-504-4482

'13.05

説明書の内容更新は、増刷時となります。
連絡先のみ最新版（2015.01 更新）を掲載します。お間違いのないようお願いいたします。

田島メタルワーク株式会社

本　　社　〒170-0013　東京都豊島区東池袋4-41-24 東池袋センタービル　TEL03-5396-7621(代)

横浜営業所　TEL045-470-5388(代)　FAX045-473-0207
名古屋営業所　TEL052-955-3807(代)　FAX052-955-3887
大阪営業所　TEL06-6305-3300(代)　FAX06-6305-3320
福岡営業所　TEL092-504-4475(代)　FAX092-504-4482